



DDC	AI		
	DI	2×3 (未包含联动)	2×3
	AO		
	DO	2×1	2×1

监控内容	控制方法
1. 自动控制	废气浓度过高时自动启动, 正常是停机
2. 设备启停控制	自动统计设备工作时间, 提示定时维修. 根据每台设备运行时间, 自动确定运行与备用设备.
3. 运行状态监测	配电箱反馈
4. 故障监测	配电箱反馈
5. 手动监测	配电箱反馈